

Thermobound Verarbeitungsempfehlungen/ FAQ:

Kontakt Hersteller/ TB- Hotline: +43 676 841214701

- **Vorraum/Flur:** Bei Einbau von **TB 160**, wenn möglich(Ausschreibung!), Vorraum/ Flure, die bei weiteren Bauablauf besonders stark belastet werden, mit **TB 400** ausführen. → [weitere Informationen](#)
- **Zugluft:** Der Leichtausgleich sollte vor zu raschem Austrocknen durch
- **Sonnenstrahlung:** Zugluft oder direkte Sonneneinstrahlung bei hohen Temperaturen geschützt werden. Mögliche Gegenmaßnahmen: Fläche abdecken, Oberfläche leicht anfeuchten, Fläche beschatten, usw.
- **TB 600:** Vor Planung und Verwendung Hersteller kontaktieren.
- **Einbau >30cm:** Einbau in mehreren Lagen- untere Lagen nach Möglichkeit mit **TB160** ausführen; Zement mit langsamen Abbinde- bzw. Reaktionsverhalten verwenden.
- **Niedrige Temperaturen:** siehe Winterverarbeitungsempfehlung →[weitere Informationen](#)
- **Einbauteile:** Installationen und andere Einbauteile in der gebundenen Schüttung, welche empfindlich auf Zement reagieren, sind entsprechend zu schützen.